

Funzioni e accessori telecamere Ganz

1. Tabella funzioni

1.1. PixelPro

IMMAGINE	MODELLO	ULTIMA VERSIONE FIRMWARE	FUNZIONI
	ZNP-VD5M212DLP-A	81100.1.0153.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNP-MB5F28D-A	90100.1.1062.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNPK-3DT5M212DLP-A	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNPK-3B5M212DLP-A	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNC-VD5M212DLP-V	85100.1.0068.100	Rilevamento movimento e manomissioni
	ZNPK-3MD5F28DL-A	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNPK-3MB5F28DL	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNPK-2MB5F28DL	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNPK-3B5M550DL-A	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNP-3MD5F28DL-A	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea

	ZNP-3MB5F28DL	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNP-3DT5M212DLP-A	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNP-3B5M550DL-A	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNP-3B5M212DLP-A	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea
	ZNP-2B5M212DLP-A	88100.1.0065.100	Intrusione, Occupazione, Vagabondaggio, Rilevamento Fermate, Entrata&Uscita, Attraversamento Linea

**Tabella aggiornata al 16/10/2026*

1.2. Genstar

IMMAGINE	MODELLO	ULTIMA VERSIONE FIRMWARE	FUNZIONI
	ZN8-B2M213D-J4	v3.6.1602.1004.130.4.16.8.3.D01	Intrusione (umano e veicolo), DDNS
	ZN8-81DT3M213NL-VN	v5.2.1607.2412.130.0.1.0.3	Intrusione, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, DDNS
	ZN8-81DT3M213NL	v5.2.1607.2412.130.0.1.0.3	Intrusione, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, DDNS
	ZN8-71DT5M213-NLA-VN	v5.2.1306.2412.130.0.1.7.3	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Direzione errata, Parcheggio illegale, Conteggio persone
	ZN8-71DT5M213-NLA	v5.2.1306.2412.130.0.1.7.3	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Direzione errata, Parcheggio illegale, Conteggio persone
	ZN8-VD8M213DL-3	v3.6.1303.1004.130.0.13.0.4	DDNS
	ZN8-VD5M213DL	v3.6.1303.1004.130.0.13.0.4	DDNS
	ZN8-71B5M213D-VN	v5.1.1306.2412.130.0.3.1.3	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Direzione errata, Parcheggio illegale, Conteggio persone
	ZN8-71B5M213D	v5.1.1306.2412.130.0.3.1.3	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singolo/doppia linea, Direzione errata, Parcheggio illegale, Conteggio persone
	SN-IPR5350KABN-B	v5.2.1310.2412.130.0.1.1.3	Intrusione, attraversamento di una linea singola, attraversamento di una doppia linea, vagabondaggio, senso contrario, parcheggio illegale e rilevamento intelligente del movimento, DDNS
	ZN8-51MB4F28N	v4.5.1205.1006.130.0.1.11.2	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola linea

	ZN8-51MB2F4N	v4.4.1205.1006.3.0.5.13.0	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola linea
	ZN8-80DT8M213DL-VN	v5.0.1603.1006.130.1.3.2.9	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, DDNS
	ZN8-80DT8M213DL	v5.0.1603.1006.130.1.3.2.9	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, DDNS
	ZN8-80B8M213D-VN	v5.0.1603.1006.130.1.3.2.9	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Limite persone per area, Perimetro, Parcheggio illegale, Riconoscimento corsa, Uomo a terra, Riconoscimento lotta, Conteggio persone.
	ZN8-80B8M213D	v5.0.1603.1006.130.1.3.2.9	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Limite persone per area, Perimetro, Parcheggio illegale, Riconoscimento corsa, Uomo a terra, Riconoscimento lotta, Conteggio persone.
	ZN8-80E4F4C-VN		Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Conteggio persone, DDNS
	ZN8-80E4F4C		Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Conteggio persone, DDNS
	ZN8-BB2M722-DR	v3.6.0804.1004.130.0.11.8.4.D05	Perimetro, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Oggetto rimosso, Velocità anomala, Retromarcia, Parcheggio illegale, Signal Bad, DDNS
	ZN8-P5X30DL-HA	v5.2.1628.2412.130.2.2.2.3	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Limite persone per area, Perimetro, Parcheggio illegale, Riconoscimento corsa, Uomo a terra, Riconoscimento lotta, Rilevamento fuoco&fumo, Conteggio persone, DDNS
	ZN8-81V2F37-D	v5.2.1607.2412.130.0.1.0.3	DDNS
	ZNT8-64BVFX-T	v5.1.1503.2412.3.0.2.0.0	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Entra in area, Lascia area
	ZNT8-42B0FX-T	v5.2.1622.2412.3.0.1.10.0	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Entra in area, Lascia area, Conteggio persone

	ZNT8-25BQVF7-B-2	v5.0.1305.1006.130.0.1.4.4	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Vagabondaggio, Direzione errata, Entra in area, Lascia area, Conteggio persone
	ZNT8-V0F19-TP	v3.6.0825.1006.3.0.32.0	
	ZN8-80F12F18-NL	v5.2.1616.2412.130.0.1.5.5	Intrusione, Smart Motion, Attraversamento singola/doppia linea, Direzione errata. Mappa di calore (Supporto disponibile solo in modalità monocanale)

**Tabella aggiornata al 16/10/2026*

2. Tabella compatibilità accessori

IMMAGINE	DESCRIZIONE	MODELLO	COMPATIBILITA'
	Montaggio a palo	ZA8-CBK627B	Scatola di giunzione: ZA8-JBMP-2, ZA8-CBK645A, ZA8-CBK645D, ZA8-CBK645G, ZA8-CBK646M, ZA8-CBK656, ZA8-CBK656A, ZA8-CBK656B, ZA8-CBK319. ZNT8-42B0Fx, ZNT8-64BVFx (scatola di giunzione inclusa).
	Scatola di giunzione (all in one)	ZA8-JBMP-2 ZA8-CBK648/ZA8-CBK649B/ZA8-CBK646A	ZNT8-25BQVF7-B-2; ZN8-80B8M213D, ZN8-80DT8M213DL, ZNPK-3B5M212DLP-A, ZN8-71B5M213D, ZN8-B2M213D-J4, ZN8-BB2M722-DR
	Scatola di giunzione	ZA8-CBK654	ZN8-VD8M213DL-3, ZN8-80DT8M213DL, ZN8-VD5M213DL, ZN8-71DT5M213-NLA, ZN8-81DT3M213NL, ZN8-80F12F18-NL
	Scatola di giunzione	ZA8-CBK645A (EOL)	ZNPK-3B5M212DLP-A, ZN8-BB2M722-DR, ZN8-VD8M213DL-3, ZN8-80DT8M213DL, ZN8-VD5M213DL, ZN8-71DT5M213-NLA, ZN8-81DT3M213NL, ZN8-80F12F18-NL
	Scatola di giunzione	ZA8-CBK645E	ZN8-80F12F18-NL
	Scatola di giunzione	ZA8-CBK645G	ZNPK-3B5M212DLP-A, ZN8-BB2M722-DR
	Scatola di giunzione	ZA8-CBK646M	ZN8-80E4F4C
	Scatola di giunzione	ZA8-CBK656A	ZN8-80B8M213D, ZN8-71B5M213D
	Scatola di giunzione	ZA8-CBK656B	Z8-N4NVF56AP-4, SN-IPR5142CSBN-B2.8, SN-IPR5122CSBN-B, SN-IPR5350KABN-B
	Scatola di giunzione	ZA8-BK319	ZNPK-3MB5F28DL, ZNP-MB5F28D-A, Z8-N4NVF56AP-3


	Montaggio a parete	ZA8-BK382A	ZN8-VD8M213DL-3, ZN8-80DT8M213DL, ZN8-VD5M213DL, ZN8-71DT5M213-NLA, ZN8-81DT3M213NL
	Montaggio a parete	ZA8-CBK201 + ZA8-CBK501	ZN8-VD8M213DL-3, ZN8-80DT8M213DL, ZN8-VD5M213DL, ZN8-71DT5M213-NLA, ZN8-81DT3M213NL
	Montaggio a palo	ZA8-BK604B	ZN8-P5X30DL-HA (ZA8-CBK506B inclusa), SN-IPP8058RAR-VZ (SN-CBK5
	Montaggio ad angolo	ZA8-BK605	ZN8-P5X30DL-HA (ZA8-CBK506B inclusa), SN-IPP8058RAR-VZ (SN-CBK5
	Scatola di giunzione	ZA8-BK361	Z8-D4NTVF56LAP-5

**Tabella aggiornata al 16/10/2026*